




ULTRADESK®

FORCE



INSTAGRAM
@myultradesk



MYULTRADESK

FACEBOOK
@ultradesk



TWITTER
@ultradeskeu



YOUTUBE
UltradeSk





**DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE,
ČÍTAJTE POZORNE.
MANUÁL S TÝMITO INFORMÁCIAMI SI USCHOVAJTE
PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE VYUŽITIE**

OBECNÉ POKYNY





- Prečítajte si tieto informácie pozorne a využívajte produkt podľa týchto pokynov.
- Uschovajte tento manuál a posuňte ho spoločne s produktom, ak budete produkt predávať inej osobe.
- Toto zhrnutie nemusí zahŕňať každý detail všetkých možných spôsobov prevedenia krokov uvedených v tomto manuále. Ak máte prípadné dotazy alebo potrebujete viac informácií, prosím, neváhajte kontaktovať výrobcu.

POZNÁMKY


- Prosíme o riadne a presné sledovanie pokynov v tomto manuále a použitie tohoto produktu iba pre vyhradený účel.
- Ak po otvorení balenia cítite zápach, nechajte otvorený produkt vyvetrať na tienistom a dobre vetranom mieste.
- Pred montážou sa uistite, či nie je žiadna zo súčiastok poškodená alebo či niečo v balení nechýba. Ak zistíte, že jedna zo súčiastok chýba alebo je poškodená, nezostavujte a nepoužívajte produkt - môže dôjsť k úrazu. Namiesto toho kontaktujte výrobcu.
- Pre zaistenie bezpečného a bezproblémového používania je odporúčané robiť pravidelné kontroly dotiahnutia skrutiek a správnych spojov.
- Produkt zostavujte na plochom, mäkkom a čistom povrchu, aby ste sa vyvarovali poškodeniu a poškriabaniu.
- Montáž je odporúčané robiť aspoň v dvoch ľuďoch.

UPOZORNENIE



- Behom montáže udržiavajte súčiastky a baliace materiály mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Mohlo by dôjsť ku zraneniu alebo uduseniu.
- Vyvarujte sa ostrým objektom alebo žieravinám. Môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Pri otváraní a vyberaní obsahu balenia postupujte pomaly a opatrne. Vyhnite sa tak prípadnému zraneniu ruky o kovové časti.



- Pred montážou sa uistite, že Vám nechýba žiadne náradie ani súčiastky.
- Uistite sa, že sú všetky súčiastky správne a v správnom množstve.
- Ak máte dotaz, neváhajte kontaktovať výrobcu.
- Užite si Váš nový nákup!




SÚČASTI:

	A X30 M6x14		B X12 M6x20		C X 8 M6x27
	D X12 M6x40		E X16 M8*20		F X1 M4
	G X1 M5		H X1 M6		I X6
	L X4		N X6		M X1

1.

POZNÁMKA:

Smer inštalácie je znázornený na obrázku
Tento krok je veľmi dôležitý !!


POZNÁMKA:

Riadne utiahnite skrutky.

POZNÁMKA:

Odstráňte fóliu a prilepte podložku na nohu.
To ochráni podlahu pred zničením.


	E X8 M8x20
	H X1 M6
	I X4
	L X4

x2

2.

POZNÁMKA:


Doporučuje montáž tohoto produktu dvom ľuďom.


POZNÁMKA:

Riadne utiahnite skrutky.

POZNÁMKA:

Venujte pozornosť smeru inštalácie komponent,
ako je znázornené na obrázku;
Vzor je na vonkajšej strane;
Tento krok je veľmi dôležitý !!


	E X8 M8x20
	I X1 M6

x2




ULTRADESK®

3.



x2




	A X4
	M6x14
	F X1
	M4

POZNÁMKA:

Riadne utiahnite skrutky.

x2

4.



	A X16
	M6x14
	F X1
	M4

POZNÁMKA:

Položte pod dosku prikrývku, aby nedošlo k poškrábaniu alebo poškodeniu.

POZNÁMKA:

Po vyrovnaní švu časti 1 a časti 2 potom skrutku utiahnite.



ULTRADESK®

5.

POZNÁMKA:

1. Skrutka nemusí byť celkom utiahnutá, stačí ju priskrutkovať na polovicu;


Inak je nepohodlné inštalovať druhú polovicu.

2. Tu je napájací kábel USB.


Pri inštalácii venujte pozornosť.

Nemačkajte káblový zväzok !!

	D X6
	M6x40
	F X1
	M4




6.




	C X4
	M6x27
	G X1
	M5

POZNÁMKA:


Časť 19 je inštalovaná v smere, ktorý vidíte na obrázku. Zatláčte časť do polovice a potom utiahnite skrutku.



7.




	C X4 M6x27
	D X6 M6x40
	F X1 M4
	G X1 M5




8.

	A X2 M6x14
	F X1 M4




9.




	A X4 M6x14
	F X1 M4

10.

POZNÁMKA:
Na rohu stola sú štítky.
Zmontujte prosím plastové časti podľa štítku.



	B X4 M6x20
	F X1 M4

1. Umiestnite dosku stola na plošinu vo výške najmenej 10 centimetrov inštalácie, aby sa zabránilo rozdrveniu a poškriabaniu podsvietenia.

**ULTRADESK®****11.****POZNÁMKA:**

Digitálny štítok je vložený do rohu stola a prosím zostavte ho podľa digitálneho štítku.




B X8
M6x20



F X1
M4




N X6

**12.****POZNÁMKA:**

Prosím prepojte dva káble rovnakej farby.

Behom zapojovania zaobchádzajte s káblami opatrne, zabránite tak prípadnému poškodeniu!

**POZNÁMKA:**

Ak používate káblové svorky, opatrne odstráňte papier z tela, potom produkt rýchle umiestnite do správnej polohy a pevným stlačením ho udržiavajte v úplnom kontakte.


USB nabíjací kábel, vstupné napätie: 5V;
Vstupný prúd 1,5A

13.


POZNÁMKA:

Prosím prepojte dva káble rovnakej farby.

Behom zapojovania zaobchádzajte s káblami opatrne, zabránite tak prípadnému poškodeniu!



14.




	A X4 M6x14
	F X1 M4

POZNÁMKA:

Časti 14 a 15 sú zameniteľné.


15.



POZNÁMKA:

Pre otočenie stola sú potrebné dve osoby.



16.



17.

M

M X1



NÁVOD PRE NASTAVENIE PODSVIETENIA

①: Návod na ovládanie podsvietenia




⏻	ON/OFF - ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ - FUNKCIE PAMÄTE PODSVIETENIA
▮	JAS / NASTAVENIE RÝCHLOSTI EFEKTU PODSVIETENIA - JAS MÁ 7 ÚROVNÍ NASTAVENIA (JE MOŽNÉ NASTAVIŤ IBA U REŽIMU STATICKEJ FARBY). RÝCHLOSŤ EFEKTU PODSVIETENIA MÁ TAKTIEŽ 7 ÚROVNÍ NASTAVENIA (MIMO REŽIMU STATICKEJ FARBY).
🔄	NASTAVENIE FARBY - VÝBER Z 9 FARIEB
☰	NASTAVENIE REŽIMU PODSVIETENIA - VÝBER Z 22 REŽIMOV PODSVIETENÍ

②: Popis dynamických efektov podsvietenia

EFEKT DYCHU	Svetlo sa rytmicky rozsvetuje a zhasína
SVETELNÁ VLNA	Jeden malý podsvietený sektor sa pohybuje podľa výberu
VLNENIE	Mnoho svetelných sektorov sa pohybuje podľa výberu bez neosvetlenej medzery medzi sektormi
MENENIE VŠETKÝCH FARIEB	Farby sa medzi sebou menia
KONTRASTNÉ PODSVIETENIE	Dve farby sa ukazujú pol na pol, statické svetlo

③: Popis 22 režimov podsvietenia

	REŽIM ☰	TLAČIDLA	TYPY	POZNÁMKY
1	Efekt dychu	ON ⏻		Funkcia pamäte podsvietenia (automaticky prejde k poslednému efektu podsvietenia po 3 sekundách)
2	Statická farba	Zmeniť farbu 🔄	9	Biela, zelená, tyrkysová, modrá, ružová, červená, oranžová
		Zmeniť jas ▮	7	
3	Efekt dychu 1 farba	Zmeniť farbu 🔄	10	10. voľba farby bude prepínať medzi všetkými farbami
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
4	Jednofarebná svetelná vlna pohyb rozptýlením	Zmeniť farbu 🔄	9	 Svetelný efekt sa bude pohybovať od stredu LED prvkov stola von ku vonkajším okrajom LED prvkov stola. Plnofarebný režim, bez funkcie prepínania farby.
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
5	Jednofarebná vlnenie pohyb rozptýlením	Zmeniť farbu 🔄	9	
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
6	Dvojfarebné vlnenie pohyb rozptýlením	Zmeniť farbu 🔄	6	
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
7	Plnofarebná stuha pohyb rozptýlením	Zmeniť farbu 🔄	1	
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
8	Jednofarebná svetelná vlna pohyb do stredu	Zmeniť farbu 🔄	9	 Svetelný efekt sa bude pohybovať z vonkajšej časti LED prvkov stola smerom do vnútra ku stredu LED prvkov stola. Plnofarebný režim, bez funkcie prepínania farby.
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
9	Jednofarebná vlnenie pohyb do stredu	Zmeniť farbu 🔄	9	
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
10	Dvojfarebné vlnenie pohyb do stredu	Zmeniť farbu 🔄	6	
		Zmeniť rýchlosť ▮	7	
11	Plnofarebná stuha pohyb do stredu	Zmeniť rýchlosť ▮	1	

12	Jednofarebná svetelná vlna spätný pohyb	Zmeniť farbu 	9	Svetelný efekt sa pohybuje zo zadnej strany stola smerom k prednej strane stola. Plnofarebný režim, bez funkcie prepínania farby. 
		Zmeniť rýchlosť 	7	
13	Jednofarebná vlnenie spätný pohyb	Zmeniť farbu 	9	
		Zmeniť rýchlosť 	7	
14	Dvojfarebné vlnenie spätný pohyb	Zmeniť farbu 	6	
		Zmeniť rýchlosť 	7	
15	Plnofarebná stuha spätný pohyb	Zmeniť rýchlosť 	1	
16	Jednofarebná svetelná vlna pohyb vpred	Zmeniť farbu 	9	Svetelný efekt sa pohybuje z prednej strany stola k zadnej strane stola. Plnofarebný režim, bez funkcie prepínania farby. 
		Zmeniť rýchlosť 	7	
17	Jednofarebná vlnenie pohyb vpred	Zmeniť farbu 	9	
		Zmeniť rýchlosť 	7	
18	Dvojfarebné vlnenie pohyb vpred	Zmeniť farbu 	6	
		Zmeniť rýchlosť 	7	
19	Plnofarebná stuha pohyb vpred	Zmeniť rýchlosť 	1	
20	Jednofarebná vlna pohyb proti smeru hodinových ručičiek	Zmeniť farbu 	9	Svetelný efekt sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek 
		Zmeniť rýchlosť 	7	
21	Jednofarebná vlna pohyb v smere hodinových ručičiek	Zmeniť farbu 	9	Svetelný efekt sa pohybuje v smere hodinových ručičiek 
		Zmeniť rýchlosť 	7	
22	Kontrastné podsvietenie	Zmeniť farbu 	12	Dve farby sa ukazujú pol na pol, statické svetlo
		Zmeniť jas 	7	

Jednoducho vložte USB stola do adaptéra alebo do USB portu počítača a užívajte si perfektné podsvietenie.